

SHOTTIME® РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



АКТИВНЫЕ СТЕЛКОВЫЕ НАУШНИКИ 30 ВТ

- Усиливают низкоуровневый звук
- Регулируемые складные наушники
- Защита от вредных шумов
- Для стрельбы и охоты

Усиление звуков

Активные стрелковые наушники SHOTTIME 30 ВТ усиливают окружающие звуки (шаги, голоса, звуки и предупреждающие сигналы) до безопасного уровня, при этом обеспечивая надёжную защиту слуха.

Снижение шума

Электронная схема защищает слух от вредного воздействия звуков громче 82 dB, понижая их до безопасного уровня.

Подключение внешних устройств

Наушники имеют аудиовход (mini-jack 3,5 мм.) для подключения аудиоплеера, сотового телефона или радиостанции (только для прослушивания).

Регулировка громкости

Эргономичный регулятор громкости позволяет управлять громкостью встроенных динамиков.

Светодиодный индикатор ВКЛ/ВЫКЛ

Указывает, что наушники находятся в рабочем состоянии.

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Батарейный отсек находится снаружи в правом наушнике. Откройте крышку батарейного отсека, нажав на неё, а затем приподняв большими пальцами вверх. Установите две батарейки AAA по 1.5 В каждая с соблюдением полярности. Плотнo закройте крышку батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ: Эффективность наушников может снижаться по мере разряда батареек. Если воспроизведение звука ослабло или ухудшилось, замените батарейки. Новых алкалиновых батареек хватает примерно на 350 часов работы.

УХОД ЗА НАУШНИКАМИ

Помните, что ваши активные стрелковые наушники – технологичный электронный прибор, и обращаться с ним надлежит аккуратно, как с любым другим электронным прибором.

- Никакая жидкость не должна попадать внутрь наушников, т. к. она может повредить электронные детали.
- Не храните наушники там, где они могут подвергаться чрезмерному нагреву (например, на прямом солнечном свете, на приборной панели автомобиля, на отопительной батарее или радиаторе).
- Не роняйте наушники и не вставляйте в них посторонние предметы, чтобы не повредить их.

ПОДГОНКА НАУШНИКОВ

Согласно инструкции

- Раздвиньте оголовье.
- Наденьте наушники на голову. Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ должен оказаться слева.
- Двигая боковые соединительные дуги, отрегулируйте оголовье по размеру головы. Наушники должны плотно прилегать к ней. Для лучшего результата уберите волосы из-под амбушюр. Всё, что мешает их плотному прилеганию к голове (толстая оправа очков, головной убор и т.д.), будет ухудшать шумоподавление.

Изготовлены в соответствии с EN352-1:2002, EN352-4:2001, EN352-6:2002, TP TC 020/2011, TP TC 037/2011

Изготовитель: Hangzhou ZH Tech Co., Ltd. (Ханчжоу Ж Тех Ко. Лтд.), 8 Shenton Way, 45-01, AXA Tower, Singapore 068811, (8-я Шентон Вей, д. 45-01, Башня AXA, 068811, Сингапур).

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Поинтер» 191123, Россия, г. Санкт-Петербург, Муниципальный Округ Литейный Округ вн. тер. г., Захарьевская ул., дом 25, литера А, помеще-ние 22-Н, офис 306

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для данного изделия гарантируется отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты приобретения при нормальных условиях эксплуатации. Мы не несём ответственность за случайные, производные или особые ущербы, возникшие по причине или в связи с неправильной эксплуатацией данного изделия.

Гарантия считается недействительной в любом следующем случае:

- Изделие было модифицировано, вскрыто или имеет механические повреждения.
- Изделие погружалось в воду или иную жидкость, заполнялось пылью или грязью, или подвергалось каким-либо другим вредным воздействиям.
- Гарантийный срок закончился.

ОБЩИЙ ВИД НАУШНИКОВ



Bluetooth® инструкция

- БЕСПРОВОДНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ:** Включите устройство и удерживайте нажатой кнопку ВТ в течении 1 сек. Начнётся сопряжение, и синий светодиод будет мигать каждые 2 сек. Выберите имя «EM030BT» в настройках Bluetooth на вашем телефоне или аудиоплеере для подключения.
- ОТВЕТИТЬ/ОТКЛОНИТЬ ЗВОНОК:** Короткое нажатие кнопки ВТ для ответа на входящий вызов. Длительное нажатие кнопки ВТ отклонит входящий вызов.
- ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА:** Во время разговора коротко нажмите кнопку ВТ для завершения.
- ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА:** Дважды нажмите кнопку ВТ чтобы повторно набрать последний номер.
- ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА:** Короткое нажатие кнопки ВТ для приостановки/воспроизведения музыки.
- ВЫЗОВ НА УДЕРЖАНИИ/ОЖИДАНИИ:** Во время телефонных звонков, если поступает новый вызов, дважды нажмите кнопку ВТ, чтобы переключиться с первого вызова на второй. Чтобы вернуться к первому вызову и завершить второй, коротко нажмите кнопку ВТ.

- Не допускайте попадания растворителей на наушники. Растворители могут серьёзно повредить изделие.
- Чистите наушники, протирая их мягкой салфеткой, смоченной в неагрессивном чистящем средстве.
- По мере износа, меняйте накладки (амбушюры)
- При длительном хранении извлеките элементы питания батарейного отсека.

ОСТОРОЖНО!

В шумной среде надо постоянно носить средства для надлежащей защиты слуха. Хотя средства защиты слуха можно рекомендовать для защиты от вредного воздействия резких звуков, характеризующая их степень шумоподавления NRR определяется применительно к постоянному шуму и не может служить для точной оценки степени ослабления резких звуков вроде выстрелов. Постоянное или повторяющееся воздействие резких звуков может серьёзно повредить слух. Для эффективного шумоподавления наушники следует плотно подогнать к голове. См. настоящую инструкцию.

Гарантийный срок –1 год, с момента покупки

Срок службы – 5 лет, с момента производства.

Дата изготовления: 10.2022

Изделие должно быть утилизировано согласно локальному законодательству об утилизации опасных отходов, запрещается утилизировать совместно с бытовыми отходами

Размерного ряда не имеет, размер универсальный (S, M, L)



Дата приобретения: _____ Модель: _____

Продавец: _____

Подпись продавца: _____ Подпись покупателя: _____

МП