



Инструкция <<Speaker i-Hunt >>

динамик с управлением Bluetooth от телефона +
приложение для Android и iOS (600 звуков от 47
видов животных и птиц).

1. Перед использованием системы «iHUNT By Ruger Game Call» фирмы Ruger скачайте приложение «iHUNT By Ruger» через интернет-магазин «Apple iTunes App Store» или «Google Play». Убедитесь в успешной загрузке бесплатной версии приложения на ваш смартфон или другое устройство. Для успешной загрузки НЕОБХОДИМО иметь подключение к сети wifi, так как файл приложения имеет большой размер. Не откладывайте загрузку приложения до того момента, когда вы окажетесь в полевых условиях.
2. Вставьте 4 батарейки типа «с» в отсек для батареек динамика iHUNT. Рекомендуется использовать новые щелочные (алкалиновые) батарейки. Отвинтите крышку. Вставьте батарейки согласно меткам «+» и «-» внутри отсека. Закройте крышку и затяните головку винта.
3. Включите динамик, нажав и удерживая кнопку «вкл/выкл» («on/off») до тех пор, пока не загорится красный индикатор.
4. Следуйте инструкциям спаривания Bluetooth для вашего смартфона (или другого смарт-устройства). В большинстве смартфонов необходимо перейти в меню «настройки» и нажать на значок Bluetooth. Выполните поиск новых устройств, пока не увидите в списке устройство iHUNT. Выполните спаривание телефона с динамиком iHUNT.
5. По завершении спаривания устройства с динамиком вернитесь к приложению iHUNT. Нажмите значок Bluetooth в верхнем правом углу главной страницы. В строке ввода наберите серийный номер вашего динамика iHUNT. Серийный номер динамика iHUNT указан на его нижней стороне. Если спаривание устройства с динамиком прошло успешно, все позывные и функции будут разблокированы. Вы получите приветственное сообщение, указывающее, что позывные разблокированы.
6. Во время использования приложения значок Bluetooth в верхнем правом углу вашего экрана поменяется с серого на синий, когда приложение подключено к динамику.
7. Разместите динамик в нужном для позыва месте. Динамик можно поставить на землю, используя регулируемую подставку/ручку для переноски, или повесить его на дерево, используя крючок для подвеса. Чем выше над землей будет динамик, тем больше будет дальность действия.
8. Приложение iHUNT CALLS может работать на расстоянии до 45 метров от динамика. Густая листва может повлиять на фактическое расстояние, на котором вы сможете управлять динамиком со своего телефона. Рекомендуется испытать динамик с различных расстояний, прежде чем занять окончательную позицию для позыва.
9. Приложение «iHUNT By Ruger» очень интуитивно в использовании. Ответы на большинство вопросов даны в разделе ЧаВо (FAQ), который можно открыть, нажав на логотип в правом верхнем углу главной страницы.
10. Инструкции по каждой функции приложения можно найти, нажав на символ системы, имеющийся в верхнем правом углу большинства страниц.
11. Динамик можно спарить с любым смарт-устройством, которое имеет соединение Bluetooth. Динамик может работать одновременно только с одним устройством.
12. Чтобы избежать вещания посторонних звуков, таких как входящие телефонные звонки или другие уведомления, можете переключить ваш телефон в режим полета. В этом режиме будут отключены сигналы сотовой связи, но взаимодействию с динамиком iHUNT это не помешает.
13. Чтобы предотвратить переход приложения iHUNT в спящий режим во время затишья в работе, большинство телефонов позволяет отрегулировать задержку перехода в спящий режим до 30 минут. Регулировка задержки обычно находится в настройках телефона.