

# Мушка HiVIZ® АК-47

*Перед установкой всегда проверяйте, чтобы ружьё было разряжено.*

Подходит для АК-47, АКМ и АК-74.

**Компания HiViz рекомендует устанавливать мушку в оружейной мастерской.**

## **УСТАНОВКА МУШКИ:**

1. Убедитесь в том, что ружьё разряжено и направлено в безопасную сторону.
2. Перед установкой выберите оптоволоконно нужного вам цвета, так как сложно поменять оптоволоконно, не извлекая мушки.
3. Для извлечения оптоволоконна, вставьте «ключ» в небольшое углубление у основания установленного оптоволоконна и вытолкните оптоволоконно из канавки. Поднимите оптоволоконно и сожмите его края, чтобы извлечь оптоволоконно из проушин.
4. Для установки нового оптоволоконна вставьте два его края в проушины и опустите. Нажимайте на оптоволоконно с обеих сторон и вставьте его в канавку до щелка.
5. Измерьте высоту штатной мушки от крепёжного отверстия до верхней части мушки.
6. Используя входящий в комплектацию ключ, удалите штатную мушку, выкручивая её против часовой стрелки.
7. Вкручивайте новую мушку при помощи ключа до тех пор, пока верхняя часть мушки не совпадёт с высотой штатной мушки.
8. Для пристрелки оружия, возможно, потребуются ввести небольшие поправки.

## **Уход:**

1. Ухаживайте за оксидированными частями мушки так же как за остальными металлическими частями оружия. Смазывайте, чтобы избежать коррозии.
2. Не используйте абразивные средства и растворители.
3. Протирайте оптоволоконна мягкой тряпочкой.
4. Удаляйте оптоволоконно перед чисткой оружия.

## **ОСТОРОЖНО:**

некоторые обезжириватели и растворители могут повредить пластиковые части мушки.