

iHUNT™ THE ULTIMATE GAME CALL

iHUNT™ by Ruger App & Bluetooth® Speaker Combo



**INSTRUCTIONS/ INSTRUCCIONES
HINWEISE/ ИНСТРУКЦИЯ**

Thank you for joining the iHUNT™ By Ruger community. We hope you share your success stories on the iHUNT™ User Photos page and Facebook pages.

We really appreciate your feedback and comments. Please let us know how we are doing by leaving a review on Google Play or the iTunes App Store.

Merci de vous être joint au groupe d'utilisateurs de iHUNT de Ruger. Nous espérons que vous partagerez vos succès sur la page iHUNT User Photos et sur les pages Facebook.

Nous apprécions beaucoup vos réactions et vos commentaires. S.V.P., laissez-nous savoir si vous appréciez notre produit en laissant des commentaires sur Google Playstore ou iTunes App Store.

Gracias por unirse a la comunidad iHUNT de Ruger. Esperamos que comparte sus historias de éxito en la página de Fotos de Usuarios iHUNT y las páginas de Facebook.

De veras apreciamos sus comentarios y reacciones. Por favor comparte sus opiniones dejando una crítica en nuestras páginas de Facebook.

Vielen Dank, dass Sie sich für iHUNT By Ruger entschieden haben. Wir heißen Sie in der iHUNT By Ruger-Community herzlich willkommen und hoffen, Sie teilen Ihre Erfolge auf den iHUNT User Photos-Seiten und Facebook-Seiten mit uns.

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Kommentare. Erzählen Sie uns, was Ihnen gefällt und wo wir uns noch verbessern können, indem Sie im Google Play Store oder im iTunes App Store einen Kommentar hinterlassen.

Поздравляем – вы стали участником сообщества пользователей «iHUNT By Ruger»! Надеемся, что вы поделитесь своими успехами на страницах фотографий пользователей iHUNT и в Фейсбуке.

Мы искренне ценим ваши отзывы и комментарии. Пожалуйста, поделитесь своим мнением о нашей продукции, оставив отзыв в интернет-магазине «iTunes App» или «Google Play».



**6893 Sullivan Road
Grawn, MI 49637
phantomcalls.com
800-891-3660**

**CONTENTS/ SOMMAIRE/ CONTENIDOS
INHALT/ СОДЕРЖАНИЕ**

ENGLISH	1
FRANÇAIS	2
ESPAÑOL	3
DEUTSCH	4
РОССИЯ	5

ENGLISH

- 1.** Prior to use of the iHUNT™ By Ruger Game Call System, download the iHUNT™ By Ruger app from either the Google Play Store or the Apple iTunes App Store. Be sure to download the free version of the app to your smart phone or other device. You MUST BE connected to wifi to complete the download as this is a large file. Do not wait until you are in the field to download the app.
- 2.** Insert 4 "C" cell batteries in the battery compartment of the iHUNT™ speaker (XSB and Moose require 4 "AA" batteries). We recommend the use of new, alkaline batteries. Screw off the lid. Insert the batteries according to the + - diagram on the inside of the compartment. Replace the lid and tighten the knob.
- 3.** Open the app and Tap the Bluetooth® icon in the upper right corner of the home page. Type your iHUNT™ speaker 7 digit serial number into the space provided. The serial number can be found in the battery compartment of your iHUNT speaker. If you successfully paired your device to the speaker all the sounds and features will be unlocked. You will get a welcome message indicating the calls are unlocked.
- 4.** Follow the Bluetooth® pairing instructions for your smart device. For most smart phones it is necessary to go to the "settings" menu and press on the Bluetooth symbol. Search for new devices until you see the iHUNT device listed. Pair your phone to the iHUNT speaker.
- 5.** Turn on the speaker by pressing down on the on/off button until the red light illuminates.
- 6.** When you are using the app, the Bluetooth® symbol in the upper right corner of your screen will change from grey scale to blue when the app is connected to your speaker.
- 7.** Place the speaker at the desired calling location. You can place the speaker on the ground using the adjustable kickstand/carry handle or hang the speaker in a tree using the hanging hook. The higher the speaker above the ground the greater the range.
- 8.** Operate the iHUNT™ CALLS app up to 50 yards (40 yards with XSB/Moose) from the speaker. Dense foliage can interfere with the actual distance you can operate the speaker from your phone. It is suggested to test the speaker at various distances prior to setting up at your final calling location.
- 9.** The iHUNT™ By Ruger app has a very intuitive operation. Most questions can be answered by reading the FAQ's which can be found by pressing on the logo in the upper right corner of the home page.
- 10.** Instructions for each feature of the app can be found by pressing on the Systems symbol found on the upper right corner of most pages.
- 11.** You can pair your speaker with any of your smart devices that have a Bluetooth connection. Your speaker will only work with one device at a time.
- 12.** To avoid broadcasting unwanted sounds such as incoming phone calls or other notifications you can place your phone in airplane mode. This will turn off your wireless signals but will not interfere with your iHUNT™ Speaker's operation.
- 13.** To prevent your iHUNT™ app from going into sleep mode during a lull in the operation, most phones can be adjusted to extend the delay of entering sleep mode up to 30 minutes. The delay is generally found in your phone's settings.

FRANÇAIS

- 1.** Avant d'utiliser le système iHUNT de Ruger Game Call, téléchargez l'application iHUNT de Ruger à partir de Google Play Store ou de Apple iTunes App. Store. Assurez-vous de télécharger la version gratuite de l'application vers votre téléphone intelligent ou vers un autre appareil. Vous devez être connecté à un réseau wifi pour un téléchargement complet, car le fichier est volumineux. N'attendez pas d'être sur le terrain avant de télécharger l'application.
- 2.** Insérez 4 piles "C" dans le logement pour piles du haut-parleur iHUNT (XSB/Moose - 4 "AA"). Nous vous suggérons l'utilisation de nouvelles piles alcalines. Dévissez le couvercle. Insérez les piles en tenant compte du schéma + - à l'intérieur du logement. Replacez le couvercle et serrez la molette.
- 3.** Mettez en marche le haut-parleur en enfonçant la touche on/off jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume.
- 4.** Suivez les instructions de votre appareil intelligent pour l'appariement Blue Tooth. Pour la plupart des téléphones intelligents, il est nécessaire d'accéder au menu "réglages" et ensuite, d'exercer une pression sur l'icône Bluetooth. Effectuez une recherche pour de nouveaux appareils jusqu'à ce que vous voyiez l'appareil iHUNT dans la liste. Appariez votre téléphone avec le haut-parleur iHUNT.
- 5.** Une fois que votre appareil est apparié avec le haut-parleur, retournez à l'application iHUNT. Pressez sur l'icône Bluetooth dans le coin supérieur droit de la page d'accueil. Tapez le numéro de série de votre haut-parleur iHUNT dans l'espace fourni. Vous pouvez trouver le numéro de série sur la partie inférieure de votre haut-parleur iHUNT.
- 6.** Lorsque vous utilisez l'application, le symbole Bluetooth dans le côté supérieur droit de votre écran changera de la gamme de gris au bleu lorsque l'application est en fonction pour votre haut-parleur.
- 7.** Placez le haut-parleur à l'endroit voulu pour l'appel. Vous pouvez placer le haut-parleur sur le sol en utilisant le support/la poignée de transport réglable ou accrocher le haut-parleur dans un arbre en utilisant le crochet. Plus le haut-parleur est élevé, plus la portée sera grande.
- 8.** Faites fonctionner l'application iHUNT CALLS jusqu'à 50 verges de votre haut-parleur (40-XSB/Moose). Le feuillage dense peut diminuer la distance réelle à laquelle vous pouvez faire fonctionner le haut-parleur à partir de votre téléphone. Il est suggéré d'effectuer des tests à des distances variables avant la mise en place sur le site final à partir duquel vous ferez vos appels.
- 9.** L'application iHUNT de Ruger possède un mode de fonctionnement très intuitif. Vous trouverez la réponse à la plupart des questions en lisant la rubrique FAQ qui peut être localisée en touchant le logo dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.
- 10.** Les instructions pour chaque fonction de l'application peuvent être trouvées en touchant le symbole Systems situé dans le coin supérieur droit de la plupart des pages.
- 11.** Vous pouvez appairer votre haut-parleur avec la plupart des appareils intelligents qui offrent un lien Bluetooth. Votre haut-parleur fonctionnera avec un seul appareil à la fois.
- 12.** Pour éviter de diffuser des sons non voulus comme des appels entrants ou d'autres avertissements, vous pouvez placer votre téléphone en mode avion. Cela annulera les signaux sans fil, mais ne nuira pas au fonctionnement de votre haut-parleur iHUNT.
- 13.** Pour empêcher votre application iHUNT de passer en mode veille lors d'un répit, la plupart des téléphones peuvent être réglés pour augmenter le délai du passage en mode veille jusqu'à 30 minutes. Le réglage du délai peut ordinairement être trouvé sur les réglages de votre téléphone.

ESPAÑOL

- 1.** Antes de usar iHUNT, el Sistema de Llamadas para Caza de Ruger , primero descarga el app iHUNT de Ruger del Play Store de Google o la Tienda de Apps de Apple iTunes. Asegúrese que ha descargado la versión gratis del app a su teléfono celular o tablet. Como es un archivo grande, usted TIENE que estar conectado al wifi para completar la descarga. No espere hasta que esté cazando para descargar el app.
- 2.** Inserte 4 baterías “C” en el compartimiento de baterías del altavoz iHUNT (XSB/Moose - 4 “AA”). Recomendamos el uso de baterías alcalinas nuevas. Desatornille la tapa. Inserta las baterías de acuerdo con el +- diagrama en la parte interior del compartimiento. Vuelve a colocar la tapa y aprieta la perilla.
- 3.** Prenda la altavoz oprimiendo el botón on/off, hasta que se ilumina la luz roja.
- 4.** Siga las instrucciones de emparejar Blue Tooth para su aparato. (teléfono celular, tablet) Para casi todos los teléfonos celulares es necesario ir al menú de “settings”(ajustes) y oprimir el símbolo de Bluetooth. Busque nuevos dispositivos hasta encontrar el dispositivo iHUNT. Empareje su teléfono a la altavoz iHUNT.
- 5.** Ya que el dispositivo ha sido emparejado con la altavoz, regrese al app de iHUNT. Oprima el ícono Bluetooth en la esquina superior derecha de la página principal. Escriba su número de serie de iHUNT en el espacio proporcionado. Se puede encontrar el número de serie en la parte inferior de su altavoz iHUNT.
- 6.** Cuando esté usando el app, el símbolo Bluetooth aparecerá en la esquina superior de la derecha de su pantalla, y cambiará de gris a azul cuando el app está conectado a su altavoz.
- 7.** Coloque la altavoz en el lugar deseado. Usted puede colocar la altavoz en el suelo usando el pie de apoyo ajustable/mango de cargar o puede colgar la altavoz en un árbol utilizando el gancho de colgar. Cuanto más alto se cuelga la altavoz, mayor será la gama.
- 8.** Opere el app de LLAMADAS iHUNT hasta 50 yardas de la altavoz (40-XSB/Moose). Follaje denso puede interferir con la distancia actual que puede operar la altavoz de su teléfono. Sugerimos que pruebe la altavoz a varias distancias antes de configurar su ubicación deseada.
- 9.** El app iHUNT de Ruger tiene un sistema muy intuitivo. Casi todas las preguntas pueden ser contestadas leyendo las FAQs que se pueden acceder oprimiendo el logo en la esquina superior de la derecha de la página de inicio.
- 10.** Las instrucciones para cada característica del app se encuentran oprimiendo el símbolo Sistema que se encuentra en la esquina superior derecha de casi todas las páginas.
- 11.** Puede emparejar su altavoz con cualquier tablet que tiene una conexión Bluetooth. Su altavoz solamente funcionará con un aparato a la vez.
- 12.** Para evitar difusión de sonidos no deseado, tal como llamadas entrantes u otras notificaciones, debe poner su teléfono en modo de avión. Esto apagará sus señales inalámbricas pero no interferirá con la operación de Altavoz iHUNT.
- 13.** Para prevenir su app iHUNT de entrar al modo de reposo durante una pausa en su operación, casi todos los teléfonos celulares pueden ser ajustados para extender la demora de entrar al modo de reposo de hasta 30 minutos. Por lo general, se puede encontrar la demora en su ajustes de teléfono.

DEUTSCH

- 1.** Laden Sie die iHUNT By Ruger-App im Google Play Store oder im Apple iTunes App Store herunter, bevor Sie das iHUNT By Ruger Wildlocker-System benutzen. Achten Sie darauf, die kostenlose Version der App auf Ihr Smartphone oder Ihr Gerät zu laden. Sie müssen für den Download eine Verbindung per Wi-Fi (WLAN) herstellen, da es sich um eine große Datenmenge handelt. Warten Sie mit dem Download der App nicht, bis Sie vor Ort in der Natur sind.
- 2.** Legen Sie 4 Baby-(C)-Batterien in das Batteriefach des iHUNT-Lautsprechers ein (XSB/Moose - 4 "AA"). Wir empfehlen, neue Alkali-Mangan-Batterien zu benutzen. Schrauben Sie den Deckel ab und legen Sie die Batterien mit den + und - Polen der Darstellung im Batteriefach entsprechend ein. Setzen Sie den Deckel wieder auf und ziehen Sie ihn fest.
- 3.** Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den An/Aus-Knopf (On/Off) drücken, bis das rote Licht leuchtet.
- 4.** Folgen Sie den Bluetooth-Kopplungsanweisungen Ihres Geräts. Bei den meisten Smartphones aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion im Menü „Einstellungen“ durch Tippen auf das Bluetooth-Symbol. Suchen Sie nach neuen Geräten, bis das iHUNT-Gerät in der Liste angezeigt wird. Koppeln Sie nun Ihr Telefon mit dem iHUNT-Lautsprecher.
- 5.** Wenn Ihr Gerät mit dem Lautsprecher gekoppelt ist, gehen Sie zurück zur iHUNT-App. Tippen Sie auf das Bluetooth-Symbol in der rechten oberen Ecke des Home-Bildschirms. Tragen Sie die Seriennummer Ihres iHUNT-Lautsprechers in das nun angezeigte Feld ein. Sie finden die Seriennummer auf der Unterseite Ihres iHUNT-Lautsprechers. Bei erfolgreicher Kopplung erhalten Sie eine Willkommensnachricht mit der Mitteilung, dass die Lockrufe sowie alle Sounds und Funktionen nun freigegeben sind.
- 6.** Wenn Sie die App benutzen, ändert das Bluetooth-Symbol in der rechten oberen Ecke Ihres Bildschirms seine Farbe. Während die App mit dem Lautsprecher verbunden ist, erscheint das Bluetooth-Symbol an Stelle eines Grautons nun in Blau.
- 7.** Platzieren Sie den Lautsprecher an der gewünschten Stelle. Sie können ihn mit Hilfe des verstellbaren Ständers/Tragegriffs direkt auf den Boden stellen oder ihn an der Aufhängevorrichtung z. B. in einem Baum aufhängen. Je höher Sie den Lautsprecher aufstellen bzw. aufhängen, desto größer ist seine Reichweite.
- 8.** Bedienen Sie den Lautsprecher mit der iHUNT CALLS- App aus max. 45 m Entfernung (36.5-XSB/Moose). Dichtes Gebüsch und Blattwerk kann die tatsächlich mögliche Maximalentfernung beeinflussen, aus welcher der Lautsprecher mit Ihrem Telefon bedient werden kann. Wir empfehlen, den Lautsprecher aus unterschiedlichen Entfernungen zu testen, bevor Sie ihn schließlich für den Echteinsatz aufstellen.
- 9.** Die Bedienung der iHUNT By Ruger-App ist sehr intuitiv. Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie in den FAQ (häufig gestellte Fragen). Zum FAQ-Bereich gelangen Sie durch Berühren des Logos in der rechten oberen Ecke des Home-Bildschirms.
- 10.** Anleitungen zu den einzelnen Funktionen der App erhalten Sie durch Tippen auf das System-Symbol, das sich auf den meisten Seiten in der rechten oberen Ecke befindet.
- 11.** Sie können Ihren Lautsprecher mit jedem intelligenten Gerät koppeln, das über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügt. Der Lautsprecher arbeitet jedoch jeweils nur mit einem Gerät zur gleichen Zeit.
- 12.** Um zu vermeiden, dass unerwünschte Töne, wie z. B. eingehende Anrufe oder andere Meldungen ausgestrahlt werden, können Sie Ihr Telefon in den Flugzeugmodus bzw. Offline-Modus versetzen. Ihre Funksignale werden dadurch deaktiviert, die Funktion bzw. die Verbindung mit dem iHUNT-Lautsprecher wird jedoch nicht beeinträchtigt.
- 13.** Damit die iHUNT-App während einer Pause nicht in den Sleep-Modus fällt, kann bei den meisten Mobiltelefonen die Wartezeit bis zum Sleep-Modus auf bis zu 30 Minuten eingestellt werden. Diese Anpassungsmöglichkeit finden Sie

РОССИЯ

- 1.** Перед использованием системы «iHUNT By Ruger Game Call» фирмы Ruger скачайте приложение «iHUNT By Ruger» через интернет-магазин «Apple iTunes App Store» или «Google Play». Убедитесь в успешной загрузке бесплатной версии приложения на ваш смартфон или другое устройство. Для успешной загрузки НЕОБХОДИМО иметь подключение к сети wifi, так как файл приложения имеет большой размер. Не откладывайте загрузку приложения до того момента, когда вы окажетесь в полевых условиях.
- 2.** Вставьте 4 батарейки типа «с» в отсек для батареек динамика iHUNT (XSB/Moose - 4 "AA"). Рекомендуется использовать новые щелочные (алкалиновые) батарейки. Отвинтите крышку. Вставьте батарейки согласно меткам «+» и «-» внутри отсека. Закройте крышку и затяните головку винта.
- 3.** Включите динамик, нажав и удерживая кнопку «вкл/выкл» («on/off») до тех пор, пока не загорится красный индикатор.
- 4.** Следуйте инструкциям спаривания Bluetooth для вашего смартфона (или другого смарт-устройства). В большинстве смартфонов необходимо перейти в меню «настройки» и нажать на значок Bluetooth. Выполните поиск новых устройств, пока не увидите в списке устройство iHUNT. Выполните спаривание телефона с динамиком iHUNT.
- 5.** По завершении спаривания устройства с динамиком вернитесь к приложению iHUNT. Нажмите значок Bluetooth в верхнем правом углу главной страницы. В строке ввода наберите серийный номер вашего динамика iHUNT. Серийный номер динамика iHUNT указан на его нижней стороне. Если спаривание устройства с динамиком прошло успешно, все позывные и функции будут разблокированы. Вы получите приветственное сообщение, указывающее, что позывные разблокированы.
- 6.** Во время использования приложения значок Bluetooth в верхнем правом углу вашего экрана поменяется с серого на синий, когда приложение подключено к динамику.
- 7.** Разместите динамик в нужном для позыва месте. Динамик можно поставить на землю, используя регулируемую подставку/ручку для переноски, или повесить его на дерево, используя крючок для подвеса. Чем выше над землей будет динамик, тем больше будет дальность действия.
- 8.** Приложение iHUNT CALLS может работать на расстоянии до 45 метров от динамика (36.5-XSB/Moose). Густая листва может повлиять на фактическое расстояние, на котором вы сможете управлять динамиком со своего телефона. Рекомендуется испытать динамик с различных расстояний, прежде чем занять окончательную позицию для позыва.
- 9.** Приложение «iHUNT By Ruger» очень интуитивно в использовании. Ответы на большинство вопросов даны в разделе ЧаВо (FAQ), который можно открыть, нажав на логотип в правом верхнем углу главной страницы.
- 10.** Инструкции по каждой функции приложения можно найти, нажав на символ системы, имеющийся в верхнем правом углу большинства страниц.
- 11.** Динамик можно спарить с любым смарт-устройством, которое имеет соединение Bluetooth. Динамик может работать одновременно только с одним устройством.
- 12.** Чтобы избежать вещания посторонних звуков, таких как входящие телефонные звонки или другие уведомления, можете переключить ваш телефон в режим полета. В этом режиме будут отключены сигналы сотовой связи, но взаимодействию с динамиком iHUNT это не помешает.
- 13.** Чтобы предотвратить переход приложения iHUNT в спящий режим во время затишья в работе, большинство телефонов позволяет отрегулировать задержку перехода в спящий режим до 30 минут. Регулировка задержки обычно находится в настройках телефона.